


CATIA 高版本与低版本的转换

大家都知道软件更新换代太快了，有些公司用的是高版本的，有些公司用的是低版本的，在公司之间数据共享的时候，很多低版本公司感觉在数据之间很头疼，在这里简单介绍一下 CATIA 高版本的文件转化成低版本的文件。

CATIA 内置有一个批注处理监视器功能，里面可以将高版本绘制的零件经过转化后，以便低版本读取完成继续工作。请大家跟着下面的步骤来做。


1) 打开批处理监视器：

a) 在工具菜单下的实用程序中打开，如右图所示；




b) 从开始菜单所有程序中的 Batch Management 中打开。


如下图所示。




2) 打开批处理监视器后，进入以下界面，选择 DownwardCompatibility。




3) 进入 DownwardCompatibility 后，进入以下界面。①选定操作为“转换”，
②选择转换版本，③选择转换日志输出目录，④打开文档选择。




- 4) 打开” 文档选择 “后, 进入以下界面。①先选择成员, ②更改输出目标目录, 确定。退回 DownwardCompatibility 界面。



- 5) 在 DownwardCompatibility 界面, 点击运行。



6) 弹出一个运行框，弹框结束即转版本完成。



7) 结果如下图所示，Part1 为源文件，可见略缩图（图档与安装版本相符，即可见略缩图。）Part1111 为转版本结果，Part1.CATPart 和 GlobalResults，为转版本结果日志。转版本完成。

